

Инструкция к телевизорам SHARP

Внимание!

Рекомендуется делать полную настройку вашего телевизионного приемника, (смотрите ин вашему телевизору).

Далее идет инструкция по быстрой настройке вашего телевизора, для опытных пользоват

Настройка цифровых каналов для телевизоров торговой марки SHARP.

Модели: 46 (52, 65) XS1, LE700

Если в вашей модели ТВ предусмотрен приём цифровых каналов, но отсутствует пункт "DTV MENU", то предварительно выбираем другую страну - Францию, Швейцарию, Швецию или Финляндию.

1. Нажимаем кнопку - "DTV"
2. нажимаем - "DTV MENU"
3. выбираем - "Инсталляция"
4. выбираем - "Автоинсталляция"
5. нажимаем - "ОК"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

Внимание! Поиск каналов возможен без карты доступа и модуля условного доступа CA (Conditional Access). Если ваш телевизор настроит цифровые каналы то посмотреть можно будет только канал «СатКом инфо». Для просмотра цифрового телевидения необходимо отдельно приобрести модуль условного доступа CA (Conditional Access) и карту доступа в наших офисах.